



Jak mierzyć?

Moskitiera ramkowa aluminiowa pod roletę zewnętrzną.

- 2. Moskitiera ramkowa aluminiowa pod roletę zewnętrzną.
- 3. Moskitiera ramkowa aluminiowa.



Jak mierzyć? Moskitiera ramkowa aluminiowa pod roletę zewnętrzną.



By przygotować dla Ciebie idealną moskitierę ramkową, musimy znać wymiar światła ramy okiennej Twojego okna.

Szerokość i wysokość zamówienia:

– jest to odległość mierzona od uszczelki do uszczelki w świetle ramy okna po otwarciu skrzydła okiennego.

Uwagi:

1. Moskitiera nie nadaje się na okna ALUMINIOWE.
2. Dolny i górny profil moskitiery posiadają kołnierz, który zachodzi 14 mm na ramę okna. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić czy na ramie okna nie ma przeszkód uniemożliwiających montaż moskitiery.
3. Profile boczne (lewy i prawy) moskitiery nie posiadają kołnierza tylko miękką szczotkę uszczelniającą:



Jak mierzyć? Moskitiera ramkowa aluminiowa.

By przygotować dla Ciebie idealną moskitierę ramkową, musimy znać wymiar światła ramy okiennej Twojego okna.

Szerokość i wysokość zamówienia:

– jest to odległość mierzona od uszczelki do uszczelki w świetle ramy okna po otwarciu skrzydła okiennego.

Uwagi:

1. Moskitiera nie nadaje się na okna ALUMINIOWE.
2. Kołnierz moskitiery zachodzi z każdej strony 14 mm na ramę okna, przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić czy na ramie nie ma np. rolet zewnętrznych / prowadnic lub innych przeszkód uniemożliwiających montaż moskitiery.

Profil moskitiery z kołnierzem.

